

MS Series

(GW5000-MS-US30 | GW6000-MS-US30 | GW7600-MS-US30
| GW7700-MS-US30 | GW9600-MS-US30 | GW11K4-MS-US30)

Quick Installation Guide



Official Website



340-01101-00

GoodWe Technologies Co., Ltd.

No. 90 Zijin Rd., New District,
Suzhou, 215011, China

www.goodwe.com

service@goodwe.com

EN-English

- The information in this quick installation guide is subject to change due to product updates or other reasons. This guide cannot replace the product labels or the safety precautions in the user manual unless otherwise specified. All descriptions here are for guidance only.
- All operations should be performed by trained and knowledgeable technicians who are familiar with local standards and safety regulations.
- Strictly follow the installation, operation, and configuration instructions in this guide and user manual. The manufacturer shall not be liable for equipment damage or personal injury if you do not follow the instructions.


ES-Spanish

- La información contenida en la presente guía de instalación rápida puede cambiar debido a actualizaciones del producto u otros motivos. Esta guía no puede sustituir a las etiquetas del producto ni a las precauciones de seguridad del manual del usuario, a no ser que se especifique otra cosa. Todas las descripciones aquí realizadas tienen únicamente fines de guía.
- Todas las operaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos formados y con conocimientos que estén familiarizados con los estándares y normas de seguridad locales.
- Siga con exactitud las instrucciones de instalación, uso y configuración de esta guía y este manual del usuario. El fabricante no será responsable de los daños del equipo o las lesiones si no sigue las instrucciones.

1 **EN** Packing List **ES** Lista de embalaje

N: Quantity depends on the inverter model.

[1]: Only applicable to models without built-in Ezlink module.




MSUS30INT0001

Procedure


2 EN Installation Requirements ES Lista de embalaje

Unit: mm(in)




MSUS30INT0002

3 EN Installing the Inverter ES Cómo instalar el inversor



MSUS30INT0003


4 **EN** DC Cable (PV) **ES** Cable de CC (PV)




MSUS30ELC0001

Procedure

5 EN AC Cable ES Cable de CA





6 EN Communication Cable ES Cable de comunicación




7 EN Installing the Cover ES Instalación de la cubierta

8 EN Communication Module ES Módulo de comunicación



9 EN Power On and Off ES Encendido y apagado



10 EN Commissioning and Monitoring ES Puesta en marcha y supervisión

